Betriebsanleitung für USB 3.0 Hubs

Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument zum Nachlesen oder für die Weitergabe des Produkts auf.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr durch ungeeignete Vorgehensweise

>> Technische Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten vergleichen. Diese müssen identisch sein oder innerhalb der vorgegebenen Parameter liegen.
>> Produkt, Produktteile und Zubehör nicht modifizieren, Gehäuse nicht öffnen.
>> Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.
>> Belastungen, wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung sowie Vibrationen und mechanischen Druck vermeiden.
>> Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurzschließen.
>> Auf sichere Kabelverlegung achten.



Sachschaden durch ungeeignete Vorgehensweise

Wartung, Pflege
>> Das Produkt ist wartungsfrei.
>> Nur ein trockenes oder leicht mit Wasser befeuchtetes, weiches Tuch zum Reinigen verwenden.
>> Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.

bestimmungsgemäßer Gebrauch
>> Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand verwenden.
>> Nur im Trockenen verwenden.
>> Andere Verwendungszwecke als im Kapitel Beschreibung und Funktion geschildert, sind nicht gestattet.

Beschreibung und Funktion

Modell: 60973
Ihr Modell verbindet bis zu 4 Peripheriegeräte über USB 3.0 mit Ihrem PC.
Modell: 60974
Ihr Modell verbindet bis zu 3 Peripheriegeräte über USB 3.0 mit Ihrem PC und bietet einen zusätzlichen RJ45 Netzwerkanschluss.
Modell: 60975
Ihr Modell verbindet bis zu 3 Peripheriegeräte über USB 3.0 mit Ihrem PC und bietet einen zusätzlichen SDXC Speicherkartenslot.

Abbildung: 60973 60974 60975



Lieferumfang: 3.0 USB Hub, Betriebsanleitung
60974: inkl.Treiber CD
Datenstandard: USB 3.0 (max. 5Gb/s)
unterstützte Betriebssysteme: Plug&Play - Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit), Mac OS 10.x und höher
60974: Bei LAN Nutzung ist eine Treiberinstallation unter Windows nötig!

Anschluss

Verbinden Sie den USB 3.0 Hub über dessen USB-Kabel mit Ihrem PC.
Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte mittels USB-Kabel am USB 3.0 Hub.
HINWEIS: USB3.0 ist abwärtskompatibel zu 2.0, allerdings müssen auch alle Peripheriegeräte USB3.0 unterstützen, um die volle Datenübertragungsrate nutzen zu können.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt ohne Treiberinstallation per Plug&Play. Die Installation Ihrer am USB-Hub angeschlossenen Geräte lesen Sie bitte in deren Betriebsanleitung nach.
60975: Jede Speicherkarte wird wie ein herkömmliches Wechseldatenträger-Laufwerk eingebunden. Ziehen Sie Speicherkarten nie während einer noch nicht abgeschlossenen Aktion heraus. Dies kann die Speicherkarte beschädigen.

Entsorgungshinweise



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
WEEE Nr. 82898622

REV2014-03-31
V2

GOOBAY®
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

User's Manual for USB 3.0 Hubs

Read the user`s manual completely and carefully. It is part of the product and includes important information for proper installation and use. Keep this user's manual for clarification and only pass it on together with the product.

Safety Instructions



Risk of injury by improper procedure

>> Compare the specifications of product, power supply and peripherals. These must be identical or within the specified range.
>> Do not modify product, product parts or accessories and do not open the housing.
>> Let a professional do maintenance and repair work.
>> Avoid extreme conditions, such as extreme heat, cold, humidity or direct exposure to the sun, as well as vibrations and mechanical pressure.
>> Do not short-circuit ports and circuits.
>> Ensure safe cable laying.



Material damage by improper use

Maintenance, Care
>> The product is maintenance-free.
>> Use only a dry or slightly moistened with water, soft cloth for cleaning.
>> Do not use detergents and chemicals.

Intended Use
>> Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
>> Only use in dry ambience.
>> Other use than described in chapter Description and function, is not permitted.

Description and Function

Model: 60973
Your model connects up to 4 peripherals via USB 3.0 to your PC.
Model: 60974
Your model connects up to 3 peripherals via USB 3.0 to your PC and offers an additional RJ45 network port.
Model: 60975
Your model connects up to 3 peripherals via USB 3.0 to your PC and offers an additional SDXC memory card slot.
Figure: **60973** **60974** **60975**



Scope of Delivery: 3.0 USB Hub, User's manual
60974: incl. Driver CD-ROM
Data standard: USB 3.0 (max. 5Gbps)
supported Operating systems: Plug&Play - Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit), Mac OS 10.x and higher
60974: For using LAN port, install driver software under Windows!

Connecting

Connect the 3.0 USB Hub by its USB cable to your PC.
Connect your peripherals via USB cable to the USB 3.0 hub.
NOTE: USB 3.0 is backward compatible to USB 2.0, though all peripheral devices must support USB 3.0 for using the full data transfer rate.

Operating

Use the product without any driver installation by Plug'n'Play. Installing your peripheral devices can cause reading its user's manual.
60975: Every memory card will be integrated as conventional drive. Never unplug memory cards during running actions. This can damage the memory card.

Disposal Instructions



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user`s manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No. 82898622

REV2014-03-31
V2

GOOBAY®
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

FR | Mode d‘emploi pour Hub USB 3.0

goobay®

Lisez le présent mode d‘emploi en entier et avec attention. Il fait partie intégrante du produit et comprend d‘importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation. Conservez soigneusement ce manuel pour toute clarification et ne le faites passer qu‘avec le produit.

Consignes de sécurité

ATTENTION **Risque de blessure par procédure irrégulière**

>> Comparer les spécifications du produit, l‘alimentation et les périphériques. Ceux-ci doivent être identiques ou dans la plage spécifiée.
>> Ne modifiez pas ce produit, des composants du produit ou des accessoires et ne pas ouvrir le boîtier.
>> Laissez un professionnel de faire l‘entretien et les travaux de réparation.
>> Éviter les conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême, le froid, l‘humidité ou l‘exposition directe au soleil, ainsi que les vibrations et la pression mécanique.
>> Ne pas ports de court-circuit et des circuits.
>> Assurer la sécurité pose des câbles.

NOTE **Les dommages matériels par procédure irrégulière**

Maintenance, entretien
>> Le produit ne nécessite aucun entretien.
>> Seul un sec ou légèrement humidifié avec de l‘eau, chiffon doux utiliser pour le nettoyage.
>> Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.

Utilisation prévue
>> Utiliser le produit, des composants du produit et des accessoires en parfait état.
>> Utiliser uniquement dans une ambiance sèche.
>> Autres applications que ne pas décrit dans le chapitre Description et fonction, ne sont pas autorisés.

Description et fonction

Modèle: 60973
Votre modèle allie jusqu‘à 4 périphériques via USB 3.0 à votre PC.
Modèle: 60974
Votre modèle allie jusqu‘à 3 périphériques via USB 3.0 à votre PC et offre un connecteur réseau RJ45 supplémentaire.
Modèle: 60975
Votre modèle allie jusqu‘à 3 périphériques via USB 3.0 à votre PC et offre un lecteur de carte SDXC de mémoire supplémentaire.

Figure: **60973** **60974** **60975**



Contenu de la livraison: Hub USB 3.0, Mode d‘emploi
60974: un CD de pilote inclus
Standard de données: USB 3.0 (jusqu‘à 5Gb/s)
Systèmes d‘exploitation: Plug&Play - 2000/XP/Vista/7/8/8.1de Windows (32/64bit), Mac OS 10.x et supérieur
60974: Pour l‘utilisation du réseau, vous devez installer le logiciel du pilote sur Windows!

De liaison

Connectez le Hub USB 3.0 par câble USB à votre PC.
Connectez vos périphériques via câble USB au concentrateur USB 3.0.
NOTE: USB 3.0 est rétro-compatible avec USB 2.0, bien que tous les périphériques doivent prendre en charge USB 3.0 pour l‘utilisation de la vitesse de transfert de données complet.

D‘exploitation

Utiliser le produit sans aucune installation de pilote en Plug‘n‘play. Installation de vos périphériques peut causer lire le manuel de l‘utilisateur.
60975: Chaque carte mémoire est inclus en tant que lecteur de disque amovible classique.Ne retirez jamais la carte mémoire lors d‘une action inachevée. Cela pourrait endommager la carte mémoire.

Instructions pour l‘élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d‘utilisation, ou sur l‘emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d‘application et d‘élimination des déchets d‘appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l‘environnement.
No DEEE : 82898622

GOOBAY®
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Istruzioni per l‘uso per Distribuzione USB 3.0

goobay®

Leggere il Manuale d’uso in modo completo ed accurato. Esso fa parte del prodotto e contiene informazioni importanti per l’uso e l’installazione corretti. Conservare questo Manuale d’uso per chiarimenti e consegnarlo insieme al prodotto quando questo è ceduto.

Istruzioni per la sicurezza



Pericolo di lesioni per procedura impropria

>> Confronta le specifiche del prodotto, l‘alimentazione e le periferiche. Questi devono essere identici o entro l‘intervallo specificato.
>> Non modificare prodotti, parti di prodotto o gli accessori e non aprire la custodia.
>> Facciamo un professionista fare lavori di manutenzione e riparazione.
>> Evitare condizioni estreme, come il calore estremo, freddo, umidità o l‘esposizione diretta al sole, così come le vibrazioni e la pressione meccanica.
>> Non gettare i porti di corto circuito e circuiti.
>> Garantire sicurezza posa del cavo.

NOTIFICA **Danni materiali per procedura impropria**

Manutenzione, Cura
>> Il prodotto è esente da manutenzione.
>> Solo asciutto o leggermente inumidito con acqua, un panno morbido utilizzare per la pulizia.
>> Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.

Destinazione d‘uso
>> Uso del prodotto, parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
>> Utilizzare solo in ambiente asciutto.
>> Altri usi come descritto nel capitolo Descrizione e funzionamento, non sono consentiti.

Descrizione e funzione

Modello: 60973
Il vostro modello di collegare fino a quattro periferiche via USB 3.0 al PC.
Modello: 60974
Il vostro modello di collegare fino a tre periferiche via USB 3.0 al PC e fornisce un connettore di rete RJ45 aggiuntiva.
Modello: 60975
Il vostro modello di collegare fino a tre periferiche via USB 3.0 al PC e fornisce un ulteriore slot per schede di memoria SDXC.

Figura: **60973** **60974** **60975**



Scopo della consegna: Distribuzione USB 3.0, Istruzioni per l‘uso
60974: *CD dei driver incluso*
Connessione: Spina USB A (USB 3.0)
Dati standard: USB 3.0 (fino a 5Gb/s)
Sistemi Operativi: „Plug&Play“ - 2000/XP/Vista/7/8/8.1 di Windows (32/64bit), Mac OS 10.x e superiori
60974: *Per l‘uso LAN, è necessario installare il driver software in Windows!*

Collegamento

Collegare l‘hub USB 3:0 tramite il cavo USB al PC.
Collegare le periferiche tramite cavo USB all‘hub USB 3.0.
NOTA: *USB 3.0 è retrocompatibile con USB 2.0, anche se tutte le periferiche devono supportare USB 3.0 per l‘utilizzo della piena velocità di tras ferimento dati.*

Operativo

Utilizzare il prodotto senza alcuna installazione di driver da Plug‘n‘play. Installare le periferiche può causare leggere il manuale d‘uso di.
60975: *Ogni scheda di memoria è incluso come un disco rimovibile convenzionale. Non estrarre la scheda di memoria durante un‘azione incompiuta. Questo potrebbe danneggiare la scheda di memoria.*

Istruzioni sullo smaltimento



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Diversamente le sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare l’ambiente. Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l’attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente.
WEEE No: 82898622

REV2014-03-31
V2

GOOBAY®
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany